

# STRUMENTO ELETTRONICO DI PESATURA

# Manuale Utente

REV. 0





### Sommario

Schermata principale	
Home	
Parameters	
Serial	
Ethernet	
Alibi Memory	
Access	
Caratteristiche Tecniche	
Connessioni	

## Schermata principale

V E G A - B O X - E				
<b>•</b> •		kg	Home	
	12	600	Setup 2 3 Parameters	
Tare	Clear Tare	Submit Weight	Alibi Memory 4	
Firmware Re Dip-Switch C Calibration A	lease: PCAL07 Rel AL: OFF ccess: OFF	.0.0 Checksum 4901	Access 6	
			KEBOOT	

1	Home	Ritorna alla schermata principale del dispositivo, dove vengono mostrati i valori di peso ed i tasti funzione.
2	Setup	E' possibile accedere alla configurazione e alla calibrazione del dispositivo.
3	Parameters	E' possibile configurare le porte di comunicazione.
4	Alibi Memory	E' possibile consultare le pesate salvate nella memoria fiscale.
5	Test	Schermata di test, per verificare il funzionamento del dispositivo.
6	Access	Visualizzazione degli ultimi accessi nel menù "Setup".
7	Reboot	Riavvio del dispositivo.
8	Info	Riquadro di informazioni del dispositivo.

#### Home

La sezione "Home" è la schermata principale visualizzata all'avvio del dispositivo.



Vengono visualizzati tre pulsanti funzione:

1	Tare	Esegue la tara del peso, una volta cliccato il peso visualizzato risulterà 0.
2	Clear Tare	Rimuove un'eventuale tara impostata.
3	Submit Weight	Viene memorizzata il peso visualizzato all'interno della memoria fiscale.

#### **Parameters**

Il menù "Parameters" sono presenti le configurazioni per la porte di comunicazione.

Home
Setup
Parameters
Alibi Memory
Test
Access
REBOOT

*Serial* Sezione per la configurazione della porta seriale.

*Ethernet* Sezione per la configurazione della porta ethernet.

#### Serial

Nella sezione "Serial" è possibile configurare le impostazioni delle porta di comunicazione seriale.

V E G A - B O X - E				
	PARAMETE	RS	Home	
Seria		Ethernet	Setup	
Address:	1	1	Baramatara	
Baud Rate:	9600	2	Faiameters	
Frame size:	N,8,1	3	Alibi Memory	
	Serial Address	:1	Test	
4	RELOAD	IRITE 5	Access	
			REBOOT	

1	Address	Indirizzo di comunicazione dello strumento. Questo valore è relativo a alcune porte di comunicazione (RS485, USB).
2	Baud Rate	Selezione del Baud Rate per la porta seriale. (4800, 9600, 19200,)
3	Frame size	Tipo di frame dati. (N,8,1; N,8,2;)
4	Reload	Pulsante di richiamo degli ultimi valori memorizzati.
5	Write	Pulsante di salvataggio dei dati visualizzati.

Dati di default	
Address	1
Baud Rate	9600
Frame size	N, 8, 1

#### Ethernet

Nella sezione **"Ethernet"** è possibile configurare le impostazioni della porta di comunicazione ethernet.

V E G A - B O X - E			
	PARAMETERS	Home	
Serial	Ethernet	Setup	
IP Address:	192.168.0.201		
Subnet mask:	255.255.255.0 2	Farameters	
Gateway:	192.168.0.1 3	Alibi Memory	
Server port:	502 4	Test	
MAC A	ddress: F4-A4-54-D0-03-10	Access	
5 RELOAD WRITE 6 REBOOT			

1	IP Address	Indirizzo IP protocollo Ethernet.
2	Subnet mask	Subnet Mask protocollo Ethernet.
3	Gateway	Gateway protocollo Ethernet.
4	Server port	Porta di comunicazione per protocollo MODBUS TCP.
5	Reload	Pulsante di richiamo degli ultimi valori memorizzati.
6	Write	Pulsante di salvataggio dei dati visualizzati.

Dati di default	
IP Address	192.168.0.201
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Server port	502

#### **Alibi Memory**

Nella sezione "Alibi Memory" è possibile consultare i dati relativi alla memoria fiscale.



**Alibi ID Code** Valore di riferimento della memoria fiscale da richiamare.

Send

Richiama la pesata memorizzata dell'Alibi ID Code inserito.

#### Access

Nella sezione "Access" vengono riportati gli ultimi accessi al dispositivo nel menù "Setup".

V E G A - B O X - E				
		ACCESS		Home
		User ID	Counter	Setup
	Access 1	0000	0006	Parameters
	Access 2	0000	0005	Alibi Memory
	Access 3	0000	0004	
	Access 4	0000	0003	lest
	Access 5	0000	0002	 Access
				REBOOT

#### **Caratteristiche Tecniche**

Celle di carico:	2 canali d'ingresso, canale 1 o canale 2 in alternativa.
Alimentazione celle carico :	5 Vcc – 120 mA (max 8 celle da 350 Ohm totali)
Campo di misura:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Sensibilità d'ingresso:	0.02 μV min
Linearità:	< 0.01% FS
Deriva termica:	< 0.001% FS/ °C
Convertitore A/D:	24 bit
Risoluzione interna:	> di 16.000.000 punti
Frequenza acquisizione segnale:	50 Hz
Filtro:	selezionabile 0.8 ÷ 10 Hz
Valore divisioni (selezionabile):	0.0001 ÷ 50
Alimentazione strumento:	6 ÷ 30 Vdc - potenza max assorbita 1 W
Temperatura funzionamento:	-10/+40°C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura stoccaggio:	-20/+70°C
Porta di comunicazione con indicatore di peso	RS485 (1) / USB Device
Porta di comunicazione per setup	Web server Ethernet
Microcontrollore:	ARM Cortex M0+ a 32 bit, 128KB Flash riprogrammabile on-board da USB
Memoria dati:	32 Kb espandibile fino a 1024 Kb.
Memoria fiscale:	1 MB
Commutatori di selezione:	A 4 vie per abilitazione funzioni e selezione indirizzo di comunicazione.
Led:	Indicatore di funzionamento o di anomalia.
Display opzionale:	LCD alfanumerico 8 caratteri
Conformità alle normative:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 per EMC; EN61010-1 per Sicurezza Elettrica, EN45501 per metrologia (10000 divisioni e multi campo)
Dimensioni scheda:	90 x 72 mm

#### Connessioni



Vega-Box-E - Manuale Utente

Società Bilanciai Internazionale srl Via Luigi Volpicella, 222 80147 Napoli - Italy Partita IVA e Codice Fiscale 06068711214 Tel.+39 081.5720686 - Fax +39 081.5721656 E-mail: info@gombabilance.it Web: www.gombabilance.it

12/12